




RAIZER[®] Quick Guide

NO Versjon 1.3




1




Ankomst til
liggende person.

2



Plasser setet på gulvet
ved siden av den
liggende personen.
Løft bena slik at de
står i vinkel.
Skyv setet forsiktig inn
under bena.

3




Drei persons
skulder forsiktig ved å
skyve albuen.
Skyv ryggenet (med
rød markering for
venstre side) forsiktig
inn under skulderen til
personen.

4



La ryggenet gli
forsiktig inn og klikkes
på plass i setet.
Plasser eventuelt foten
foran setedelen for å
hindre at denne glir
frem.

Skyv bakbena, med rød markering for venstre side, inn på akslingen og klikk fast.



5

La forbena, med rød markering for venstre side, gli inn og klikkes på plass i setet.



6

Gjenta prosedyren på motsatt side. Med grønn markering.




**Gjenta for motsatt side
(grønn markering)**




7

Trykknapper på setet



8

9



Støtt med en hånd under personens nakke. Trykk på «pil opp» på sidepanelet eller fjernkontrollen (Ekstraustyr)

 OBS for klemfare.

10



Raizer® stopper automatisk når personen er kommet opp i sittende stilling.

11



Kjør Raizer® ned i liggende posisjon og demonter i motsatt rekkefølge.



Må ikke spyles



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Max. Løftekapasitet



40 - 100 løft pr. oppladning