




RAIZER® Quick Guide

FI versio 1.1



1



Saapuminen
maassa makaavan
henkilön luo.

2




Istuin asetetaan
lattialle henkilön
viereen.

Koukistetaan polvet.

Työnnetään istuin
varovasti reisien alle.

3




Henkilön hartioita
käännetään varovasti
nostamalla hieman
kynnärpäistä.
Selkänoja, jossa on
punainen merkintä
vasemmalla puolella,
työnnetään varovasti
henkilön hartioiden alle.

4



Selkänoja liu'utetaan
paikalleen ja
napsautetaan kiinni
istuimeen.
Voit asettaa jalat
istuinosaan eteen, jotta
se ei liu'u eteenpäin.

Takajalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, työnnetään akseliin ja napsautetaan kiinni.



5

Etujalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.




6

Etujalka ja takajalka jossa on vihreä merkintä oikealla puolella liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.




7

Ohjauspaneeli



8

9



Tue toisella kädellä henkilön niskaa. Paina "nuoli ylös" sivupaneelista tai kauko-ohjaimesta (Lisävaruste)
⚠️ Varo! käsien tai jalkojen puristumista lattian ja Raizerin väliin

10



Raizer® pysähtyy automaattisesti, kun henkilö on istuma-asennossa.

11



Nostotuoli lasketaan alas vaakatasoon ja puretaan.



Vedellä suihkuttaminen kielletty



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Avustettavan maksimipaino



40- 100 nostoa latausta kohden