




RAIZER® Stručný průvodce

Verze CZ 1.3




1



Přiblížení k osobě,
která upadla

2



Sedadlo položte na
zem vedle osoby.

Zvedněte stehna do
úhlu.

Sedadlo opatrně
vsuňte pod stehna.

3



Opatrným zatlačením
na loket otočte rameno
osoby, která upadla.

Opatrně zasuňte
opěrku zad (označenou
červeně na levé straně)
pod rameno osoby,
která upadla.


4



Zasuňte opěrku zad na
místo na sedadle a
zaklapněte.

Pokud je to zapotřebí,
dejte před sedadlo
nohu, aby nedošlo k
pohybu kupředu.

Zatlačte zadní nohu
(označenou
červeně na levé
straně) na čep a
zaklapněte.




Zatlačte přední nohu
(označenou červeně na
levé straně) do sedadla a
zaklapněte.




Opakujte.


Zelená značka = pravá
strana



Kontrolní panel



9



Jednou rukou osobě podepírejte krk. Na bočním panelu nebo na dálkovém ovladači* stiskněte "šipku nahoru" (dodatečné zařízení).

! Nezapomeňte prosím: Riziko přiskřípnutí

10



Zvedák Raizer® se automaticky zastaví, jakmile se osoba dostane do sedící polohy.

11



Uved'te zvedák Raizer® do horizontální polohy a demontujte jej.



Postřik zakázán



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Max. hmotnost uživatele



40 - 100 přesunů na jedno nabití