




RAIZER® Quick Guide

DE Version 1.3




1




Ankunft bei der gestürzten Person.

2



Die Sitzung seitlich von der liegenden Person auf den Boden stellen. Die Oberschenkel in eine angewinkelte Position heben und die Sitzung unter die Oberschenkel schieben.

3




Die Schulter der Person vorsichtig drehen durch schieben des Ellenbogens, die Rückenlehne mit roter Markierung für die linke Seite unter die Schulter der Person schieben.

4



Die Rückenlehne an der vorgesehenen Stelle in den Sitz schieben bis sie einrastet. Setzen Sie evtl. den Fuß für das Sitzteil, um ein Verrutschen zu verhindern.

Das hintere Bein mit der roten Markierung für die linke Seite auf die Welle schieben so dass es einrastet.



5

Das vordere Bein mit der roten Markierung für die linke Seite an der vorgesehenen Stelle in der Sitzung schieben bis es einrastet.



6


Wiederholung für die Gegenseite.

Grüne Markierung = Rechten Seite.




7

Bedienungspaneel.



8

9



Stützen Sie mit einer Hand den Nacken der Person. Drücken Sie auf "Pfeil nach oben" auf dem Seitenpaneel oder der Fernbedienung (Sonderausstattung)

! Achtung: Risiko auf Quetschen

10



Der Raizer® hält automatisch an, wenn sich die Person in sitzender Position befindet.

11



Der Hebestuhl wird in die waagerechte Position hinunter gefahren und zerlegt.



Duschen verboten



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Hebekapazität



40 - 100 Hebevorgänge pro Aufladung