




# RAIZER® Quick Guide

SE Version 1.3




1



Ankomst till  
liggande person

2



Sitsen placeras på  
golvet vid sidan av den  
liggande personen.  
Låren lyfts till en  
vinklad position.  
Sitsen skjuts försiktigt  
in under låren.

3



Vrid försiktigt skuldran  
på personen med hjälp  
av en knuff på  
armbågen.  
Ryggstödet, som är  
markerat med rött på  
vänster sida, skjuts  
försiktigt in under  
personens skuldra..




4



Se till att ryggstödet  
glider in och sätts på  
plats på sitsen tills ett  
klick hörs.  
Placera eventuellt  
foten framför sitsdelen  
för att motverka att  
den glider framåt.



Stolens bakben, som är markerade med rött på vänster sida, skjuts in på axeln och klickas fast.



5

Se till att stolens framben, som är markerade med rött på vänster sida, glider in och sätts på plats på sitsen tills ett klick hörs.



6


Upprepa proceduren på motsatt sida. Grön markering.



7


Upprepa på motsatt sida  
(grön markering)

Manöverpanel.



8

9



Stöd personens nacke med en hand.  
Tryck på "pil upp" på sidopanelen eller fjärrkontrollen (Extrautrustning).

 OBS klämrisk

10



Raizer® stannar automatiskt när personen befinner sig i sittande position.

11



Lyftstolen körs ned i vågrät position och tas isär.



Får ej duschas



#1: 9 kg.  
#2: 4 kg.



Max. brukarvikt



40-100 lyft per laddning